

INSTALLATION INSTRUCTIONS [INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN]

STEP [PASO] 1: Determine mounting height based upon local code requirements.

[Determine la altura de montaje según los requisitos de los códigos locales.]

STEP [PASO] 2: Install the UPPER BRACKET as near to the top of the Fence Post as possible using (3) Flat Head Screws (Fig.2).

[Instale el SOPORTE SUPERIOR lo más cerca posible de la parte superior del Poste de la Cerca utilizando (3) tornillos de cabeza plana (Fig.2).]

STEP [PASO] 3: Install Lower Bracket [Instale el Soporte Inferior]

- Slide the Latch Body down over the Upper Bracket (Fig.3). Use a measuring device to locate the Top of the Latch at the PROPER HEIGHT (Fig.1). "REFER TO ALL LOCAL BUILDING CODES"

[Deslice el cuerpo del pestillo hacia abajo sobre el soporte superior (Fig.3). Use un dispositivo de medición para ubicar la parte superior del pestillo a la ALTURA APROPIADA (Fig.1). "CONSULTE TODOS LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN LOCALES"]

- Temporarily attach the Lower Bracket by holding it against the post and sliding it up into the Latch Body (Fig.4). Center the mark on the Latch Body between the two marks on the Lower Bracket (Fig.5). With the Latch at the PROPER HEIGHT, mark the Lower Bracket location on the Post.

[Fije temporalmente el soporte inferior sosteniéndolo contra el poste y deslizando hacia arriba en el cuerpo del pestillo (Fig.4). Centre la marca en el cuerpo del pestillo entre las dos marcas en el soporte inferior (Fig.5). Con el pestillo a la ALTURA ADECUADA, marque la ubicación del soporte inferior en el poste.]

- Remove Latch Body and attach the Lower Bracket with the (4) supplied Flat Head mounting screws.

[Retire el cuerpo del pestillo y fije el soporte inferior con los (4) tornillos de montaje de cabeza plana suministrados.]

STEP [PASO] 4: Install Latch Body [Instale el cuerpo del pestillo]

- Re-install Latch Body by sliding over both Upper and Lower Brackets.

[Vuelva a instalar el cuerpo del pestillo deslizando sobre los soportes Superior e Inferior.]

- Position at proper height and secure with (1) #8 Flat Head Screw (Fig 6).

[Colóquelo a la altura adecuada y asegúrelo con (1) tornillo de cabeza plana #8 (Fig. 6).]




FIG.1




FIG.2



FIG.3




FIG.4




FIG.5




FIG.6

INSTALLATION INSTRUCTIONS [INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN]

STEP [PASO] 5: Install Keeper Assembly [Instale el montaje del sujetador]

1. Adjust Keeper assembly (Fig.12) to align with Latch Body (Fig.7). Maximum operational adjustment has been reached when the line on the Keeper assembly reaches the gate face (Fig. 11).

[Ajuste el conjunto del cerrojo (Fig.12) para alinearlo con el cuerpo del pestillo (Fig.7). Se ha alcanzado el ajuste operativo máximo cuando la línea en el conjunto del sujetador llega a la cara de la puerta (Fig.11).]

2. Position the mark on the Keeper Assembly between the two outer marks on the Latch Body (Fig.8). The ideal location is closer to the top mark.

[Coloque la marca en el conjunto del seguro entre las dos marcas exteriores del cuerpo del pestillo (Fig.8). La ubicación ideal está más cerca de la marca superior.]

3. Secure Keeper Assembly to Gate in this position using (2) Flat Head screws as shown in (Fig.9).

[Asegure el conjunto del sujetador a la puerta en esta posición usando (2) tornillos de cabeza plana como se muestra en la (Fig.9).]

4. Open gate and adjust keeper assembly out to expose the remaining two screw locations (Fig.10). Install (2) Flat Head screws then return Keeper Assembly back to proper alignment (Fig.7).

[Abra la puerta y ajuste el conjunto del seguro para exponer los dos tornillos restantes (Fig.10). Instale (2) tornillos de cabeza plana y luego vuelva a colocar el conjunto de retención en la alineación adecuada (Fig.7).]




FIG.7




FIG.8




FIG.11

STEP [PASO] 6: Final Adjustments [Ajustes finales]

1. Check for proper operation. If any final Adjustments are needed, use the Horizontal Adjustment screw located in the Keeper Assembly (Fig.12), and / or the Vertical Adjustment holes located in the Lower Bracket (Fig.13).

[Verifique que funcione correctamente. Si se necesita algún ajuste final, use el tornillo de ajuste horizontal ubicado en el conjunto del retenedor (Fig.12) y / o los orificios de ajuste vertical ubicados en el soporte inferior (Fig.13).]




FIG.9




FIG.10




FIG.12




FIG.13